

取扱説明書 型番:TAFF-33-2M

このたびは、【TAFFウインカーリレー用ジョイントケーブルセット】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。また、この取扱説明書は大切に保管して、必要になった時に繰り返しお読み下さい。


安全にお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。

本製品を使用して配線をする場合、リレー本体は左右どちら側かのウインカーランプのそばに設置し、そこからジョイントケーブルを使用して片側の配線を延長してください。どちらのウインカーランプからも離れた位置に本体を設置した場合、本体からの配線がランプまで届かない場合があります。その場合は、ジョイントケーブルを複数ご用意いただく必要があります。

取り付けについて

取り付けは、電気の知識に基づいた正確な配線をお願いします。誤った取り扱いにおいて生じた故障は有償修理となりますので十分にご注意ください。個人でお取り付けになる場合は、お買い上げの販売店にてご相談ください。

■ギボシ端子の接続時の注意



ギボシ端子どうしを接続するときは、【図1】のように凹と凸の端子を、【図2】のようにしっかりと奥まで差し込んで、接続し、ビニールカバーを重ね合わせて、金属端子どうしや、ボディーの金属部分に接触しないようにして下さい。

SAME's
Co., Ltd

有限会社サムズ電子事業部 〒586-0039 大阪府河内長野市楠ヶ丘37-19

お問い合わせ TEL 0721-64-0558 / FAX 0721-64-0574

(AM 9:00~PM 6:00 土日祝休業)

web : <http://www.sames-inc.com/>

i-mode : <http://www.sames-inc.com/i/>

ジョイントケーブルセットを使用した配線例

